

## Nähmaschinenhaube:

### 1. Maschine ausmessen:

(großzügig ausmessen, damit die Haube später auch locker über die Maschine passt.  
Auch an Kabel und Garnrollenhalter denken, die evtl. drin bleiben sollen)

Tiefe: 20 cm

Höhe: 34 cm

Breite: 41 cm

### 2. Berechnung:

(die Maße müsst Ihr natürlich an Eure Nähmaschinenmaße anpassen!)

Seitenteile:

Tiefe (20 cm) + 2 cm NZG = 22 cm

Höhe (34 cm) + 2 cm NZG = 36 cm

oberes Teil:

Tiefe (20 cm) + 2 cm NZG = 22 cm

Breite (41 cm) + 2 cm NZG = 43 cm

Vorder- bzw. Rückseite:

Breite (41 cm) + 2 cm NZG = 43 cm

Höhe (34 cm) + 2 cm NZG = 36 cm

### 3. Zuschneiden:

Seitenteile 22 cm tief x 36 cm hoch:

2 x aus Oberstoff, 2 x aus Innen (Futter) Stoff, 2 x aus Volumenvlies H630

Oberteil 22 cm tief x 43 cm breit:

1 x aus Oberstoff, 1 x aus Innenstoff, 1 x aus Volumenvlies H 630

Vorder- Rückseite 43 cm breit x 36 cm hoch:

2 x aus Oberstoff, 2 x aus Innenstoff, 2 x aus Volumenvlies H 630



#### 4. Nähen:

- zuerst das Volumenvlies auf die jeweiligen Aussenstoffe bügeln
- die beiden Seitenteile an den kurzen Seiten an das Oberteil stecken und feststeppen, so dass dann ein "langer" Stoffstreifen entsteht
- bei Stoffen mit Motiven darauf achten, dass nachher nichts "auf dem Kopf" steht



- die Nähte auseinanderbügeln

- den langen Streifen mit der rechten Stoffseite nach oben auf die Arbeitsfläche legen
- ein Vorder- bzw. Rückseitenteil mit der rechten Seite oben drauf legen
- die Stoffkante, die der Höhe der Maschine entspricht (hier bei mir 36 cm ) bündig an die obere Kante des langen Streifens anlegen



- bis 5mm vor dem Ende festnähen, die Nadel im Stoff lassen, das Füßchen anheben und die Ecke bis zur Nadel einschneiden





- unter dem Nähfüßchen drehen und weinternähen



- bei der nächsten Ecke wieder 5 mm vor dem Ende anhalten, den Stoff bis zur Nadel einschneiden und weiter nähen wie oben beschrieben

- nun ist der erste Teil geschafft und die Haube sollte nun so aussehen:



- nun die andere Seite (also das Vorder bzw. Rückenteil) genauso annähen
- die Teile des Innenstoffs genauso zusammensteppen
- nach dem Zusammennähen des Innenstoffes habt Ihr nun 2 Maschinenhauben



- die Innenhaube rechts auf rechts in die Aussenhaube stecken und den unteren Rand aufeinanderstecken





- rundherum feststeppen, dabei eine Wendeöffnung lassen
- wenden, bügeln und den unteren Rand schmal absteppen, dabei die Wendeöffnung schließen
- FERTIG!

